


食品機械・器具の注意点

修正'15.1.18
作成'14.10.23

片山安心コンサルタント
TEL 0763-58-5258
メール shousa@ansin39.com

1. トレーにラップを掛ける補助器具にヒーターを使用しています。
160Wから250Wで、加熱時の温度は140°Cに設定出来ます。
誤った設定で高温70°C以上の時も想定して注意喚起します。



商品名: ポリラッパー
又は、ハンドラッパー
マルチラッパー

2. スライサーは円盤カッターを回転させて切ります。**カッターの回転・停止は判別しづらく、**切り屑の除去、清掃時に指を入れて切ります。
また、停止釦を押した後もすぐに止まらず、**惰性で回転している所へ指を入れてケガをしています。**動作灯で注意喚起し、**電源を切って2分待つてから清掃する等の手順を守ります。** 回転が止まるまで
スライサーを手動で前後させる物は、**指を添えて一緒に切る**事が有り、**手の位置を表示**し守ります。

